

Utilizzo App RXCAMVIEW – HIVIEW HD Per Dvr Serie HVR - ATVR / Nvr Serie RNV – NVP / Telecamere IP serie RS

Per iPhone accedere all'APP STORE tramite il proprio iPhone e scaricare RXCAMVIEW o HIVIEW HD Per Smartphone con sistema Android accedere a Play.google.com tramite il proprio Smarphone e scaricare App RXCAMVIEW o HIVIEW HD

Aprire RXCAMVIEW o HIVIEW HD

Aggiungere nuovi apparati , cliccare su tasto Aggiungi si aprirà un' altra schermata dove inserire i dati

	📚 🛔 🗎 11:54	<	Device Manager		Part of	MAN	7/5		
Live View	A	Device Name	DVR1		19	11			
	Aggiungere	Login Type			and the second	10 9/42	and a los	5	10
	Apparato	Device ID	RSV150800468			-			
	(+)	Client Port	9000		~		1	1	
	<u> </u>	User Name	admin	(题			-	
		Password			-	-			
		Channels	16						
			Connected						

Device name : inserire un nome a vostra scelta

Login Type : scegliere la modalità di connessione Device ID oppure IP o Dominio Device ID : inserire numero seriale del dvr riportato sull' etichetta del dvr , oppure scansionare il QR CODE dall' etichetta , è possibile trovare il numero seriale tramite menù OSD del dvr

Menù > Sistema > Info, qui è possibile leggere il seriale (P2P ID) oppure scansionare il QR CODE

IP : se disponete di un indirizzo IP pubblico statico , inserire indirizzo pubblico del router adsl Oppure utilizzare indirizzo IP del dvr per connessione su rete locale ES: 192.168.1.12 Inserire la client port del dvr di default è 9000 Dominio : se il dvr è collegato con un server DDNS inserire il dominio es: test.myq-see.com ID : admin è ID di default Password : inserire la password del dvr (di default non c'è password sul dvr)

cliccare su SAVE per confermare

A	🖘 📄 11:54					
≡ Live	View 🖨					
(+)	(+)					
(+)	Ŧ					
• • • •	••••					
Tasto record Cliccando su questo tasto è possibile effetuare una registrazione della telecamera visualizzata cliccare ancora per interrompere						
Tasto Foto Cliccando su questo una foto della t	o tasto è possibile effetuare telecamera visualizzata					

Utilizzare questi tasti per visualizzare una singola telecamera oppure 4 o più telecamere

Controllo PTZ

Cliccando questo tasto si visualizza i comandi zoom, focus, iris tramite le frecce su / giù e desta / sinistra è possibile controllare telecamere PTZ tramite il tasto Iris + è possibile controllare il menù osd di telecamere AHD che supportano UTC Cliccare nuovamente per uscire

Cliccare questo tasto per visualizzare altre funzioni Audio : per attivare e disattivare Formato : è possibile scegliere su 4:3 , 16:9 Original e Stretching Cliccare nuovamente per tornare alla schermata precedente

Cliccare su questo tasto per scegliere lo streaming della telecamera Main stream è riferito all' impostazione di registrazione del dvr . Mobile stream è supportato solo da alcune telecamere IP Cliccare nuovamente per uscire



Cliccare su questo tasto per visualizzare la lista degli apparati Su ogni apparato è possibile scegliere se visualizzare tutte le telecamere oppure cliccando sul nome dell' apparato possiamo selezionare le telecamere da visualizzare. Cliccare su SELECT per visualizzare l' apparato scelto

-)	🖋 📚 🖬 🖬 17:24
<		Channel Config
\sim		DVR1
	ø	channel 01
	-	channel 02
	-	channel 03
	-	channel 04
	-	channel 05
	-	channel 06
	-	channel 07
	-	channel 08
	<u> </u>	

Cliccare su questo tasto per visualizzare altre funzioni , cliccare ancora per tornare indietro



Cliccare su questo tasto per effetuare il playback Permette di vedere la registrazione presente sull' Hard disk del dvr

Local Playback : per visualizzare le registrazioni effetuate con il tasto record Image Manager : per visualizzare le foto effettuate con tasto Foto

Device Mnager : cliccando su questo tasto è possibile modificare le impostazioni di tutti gli apparati memorizzati

Alarm Mnager : cliccando su questo tasto si apre una schermata dove è possibile attivare la modalità Push alarm. Cliccare su questo tasto per visualizzare la lista degli apparati , su ogni apparato è

possibile attivare o disattivare la ricezioni di notifiche allarmi